



		< FD 982 (CF20.02)	≥ FD 982 (CF20.03)
cs	Servisní funkce „Aktivace nabíjecího erpadla zásobníku pro cirkulaci“	Druhá servisní rovina	První servisní rovina
da	Servicefunktion „Aktivering af ladepumpen for cirkulation“	Andet serviceniveau	Første serviceniveau
de	Servicefunktion „Speicherladepumpe für Zirkulation aktivieren“	Zweite Serviceebene	Erste Serviceebene
es	Función de servicio „Activar la bomba de carga del acumulador para la circulación“	Funciones de servicio del nivel 2	Funciones de servicio del nivel 1
fr	Fonctions de service „Activer la pompe sanitaire pour le bouclage“	Deuxième niveau de service	Premier niveau de service
hr	Servisna funkcija „Aktiviranje pumpe za punjenje spremnika za cirkulaciju“	Druga servisna razina	Prva servisna razina
hu	Szervizfunkció „A tárolótöltő-szivattyú aktiválása cirkulációhoz“	C.b Második szervizszint	0.A Első szervizszint
it	Funzione di servizio „Attivare la pompa di carico accumulatore per il ricircolo“	Secondo livello di servizio	Primo livello di servizio
pl	Funkcja serwisowa „Aktywacja pompy Badujcej podgrzewacz do cyrkulacji“	Drugi poziom serwisowy	Pierwszy poziom serwisowy
sk	Servisná funkcia „Aktivácia nabíjacieho erpadla zásobníka pre cirkuláciu“	Druhej servisnej roviny	Prvá servisná rovina
sl	Servisní funkce „Aktiviranje rpalke hranilnika za cirkulacijo“	Drugi servisni nivo	Prvi servisni nivo
sr	Servisna funkcija „Za cirkulaciju aktivirati pumpu za punjenje bojlera“	Drugi servisni nivo	Prvi servisni nivo
uk	Сервісна функція „Активуйте циркуляцію насосу бойлера“	Сервісні функції 2-го рівня	Сервісні функції 1-го рівня